

保証について

保証の内容

トヨタの販売店でご購入されたトヨタの純正用品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、下記に示す期間と条件に従ってこれを無償修理いたします。

(以下、無償修理を保証修理といいます。)

保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。また、交換した不具合部品はトヨタの所有となります。

保証の期間、受け方

(1) 保証期間

保証修理を受けられる期間は、商品をトヨタ車に登録した日をご使用開始日として起算し3年間とします。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとします。

(2) 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、トヨタの販売店へ自動車といっしょにお持ちいただき、保証修理をお申しつけください。

保証しない事項

(1) 保証期間内でも、下記に起因する不具合は保証修理いたしません。

- 1) トヨタの販売店以外での登録、修理およびトヨタが認めていない改造など。
- 2) 取扱書に記載されている“警告・注意・ご使用上の注意・ご使用上のお願い”その他記載内容を遵守されなかったことによる不具合。
- 3) 火災・地震・風水害・落雷・その他天変地異や公害・塩害・異常電圧・事故等による不具合。

(2) 次に示すものの費用は負担いたしません。

- 1) 消耗部品。(電池)
- 2) 商品を使用できなかったことによる不便さおよび損失など。

保証の適用

日本国内で使用されている場合にのみ適用いたします。

その他

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■記録簿

購入販売店名および店名	
購入日	
購入時走行キロ	
備考 (修理メモ・保証継承情報など)	

保証期間を判定する記録簿です。必ず記載し、大切に保管してください。

トヨタ純正

この取扱書を必ずお読みください

プラスサポート電子キー 取扱書

このたびは、トヨタ純正プラスサポート電子キーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

※本取扱書に記載されている部品名称・形状・機能名称はグレードまたは装着オプション等により異なる場合があります。詳しくは車両の取扱書を参照ください。

■ご利用前にプラスサポートの設定をトヨタ販売店にて実施してください

ご購入された販売店で電子キーの登録と共にプラスサポートの登録をしてください。
なお、電子キーの登録前に電池を交換してください。(装着されている電池は工場検査用です。)

プラスサポート登録された電子キーでドアロックを解除し、システムまたはエンジンを始動したあと、プラスサポートが始動している場合は表示灯が点灯します。
表示灯が表示されていない場合はプラスサポートが始動していません。



プラスサポート表示灯

■本製品にはメカニカルキーは付属していません

■車両標準の電子キーに付属のメカニカルキーを差し替えてご使用ください

メカニカルキーが無い状態では、電子キーの電池が切れたときにドアロックを解除できなくなります。

メカニカルキーは追加で購入していただくことも可能です。

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は
下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通フリーコール

0800-700-7700

受付時間 9:00 ~ 18:00 (年中無休)

所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

151294-0940
JPY200065J

トヨタ自動車株式会社

2020年7月発行
2021年3月改訂

はじめに

本製品は、プラスサポートを始動させるための専用電子キー（以下、サポキー）です。サテンゴールドに加飾されています。

正しく安全にお使いいただくために、車両の取扱書のプラスサポートおよび急アクセル時加速抑制の説明と注意事項を必ずお読みください。

プラスサポートにする

システムオフ中またはイグニッションオフ中にサポキーを使ってドアロックを解除してください。

システムまたはエンジンを始動すると、メーターにプラスサポートの始動を示すメッセージと共に表示灯が点灯し、プラスサポートであることを知らせます。



PLUS プラスサポート表示灯

開始の表示は車両によって異なりますので、車両の取扱書で確認ください。



アドバイス

以下のようなときには、プラスサポートにならないことがあります。

- 車両登録済みの標準電子キーが車両の近くにあるとき
- 標準電子キーで車を使用したあと、ドアロックしなかったとき

必ずサポキーのみが車の近くおよび室内にある状態でご使用ください。

プラスサポートにならないときは、再度サポキーでドアロックまたは解除を行ってください。

プラスサポートでできること

■急アクセル時加速抑制

前方および後方に障害物を検知していないときでも、アクセルペダルを速く強く踏み込んだときに加速を抑制し急加速を防ぎます。

加速抑制中は、ブザーと共にメーター表示で知らせます。

加速抑制中は、アクセル全閉相当の出力に抑制されます。

ブレーキペダルを踏み直すか、アクセルペダルを離れたあと、落ち着いてアクセルペダルを踏み直してください。



警告

- 踏み間違いを防ぐため、発進時はシフトポジションとペダルの位置および周囲の安全を確認してから運転してください。
 - 急アクセル時加速抑制は、状況や操作によって作動すること、作動しないことがあります。
- 車両の取扱書を必ずお読みください。

車によっては、プラスサポートでできることが異なる場合があります。必ず車両の取扱書で確認ください。

電子キーの取り扱いについて

電子キーの取り扱いおよび注意事項については、車両の取扱書を確認ください。電池の交換方法についても、車両の取扱書で確認ください。