

1. 品番を確認のうえ、外枠より切り抜いて使用してください。
2. 基準線(太線)を各車両部品に合わせてください。
3. 接着テープでズレないように固定してください。

インテリアイルミネーション
(2モードタイプ)
穴あけ型紙
0852B-26020

