

1. 品番を確認のうえ、外枠より切り抜いて使用してください。
2. 基準線(太線)を各車両部品に合わせてください。
3. 接着テープでズレないように固定してください。

バックドアランプ 0852D-42200

