

トヨタ純正

GRデュアルフォームスポーツシート（セミバケットタイプ）

取付要領書

このたびはトヨタ純正「GRデュアルフォームスポーツシート（セミバケットタイプ）」をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、「GRデュアルフォームスポーツシート（セミバケットタイプ）」の取り付け要領について記載してあります。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

別紙の「取扱書」は、必ずお客様にお渡しください。

品番

品番	運転席 71100-1EZ40 助手席 71200-1EY40

運転席、助手席のみ個別装着も同時装着も可能です。

構成部品

No.	品名	品番	個数
1	シート ASSY	_____	1

上記イラストは運転席側です。

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- 警告** …警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています。
- 注意** …注意事項を守らないと事故につながったり、けがをしたりする等の恐れがあることを記載しています。
- 注意** …注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。
- アドバイス** …スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

- ・本取付要領書は、お客様が本製品を安全に正しく装着していただくために装着ならびにご使用になる前に必ずお読みください。
- ・別紙の取扱書にブランノーブ®のお手入れについて記載しております。作業の前に必ずお読みください。

※ブランノーブ®は、アウンデ紡織株式会社の登録商標です。

取り付けに必要な工具等

一般工具、SST等、必要な工具は修理書の「内装ボデー&エレクトリカル > シート > フロントシート ASSY > 準備品」を参照してください。

取付要領

警告

- ・この整備作業には、SRSエアバッグシステムに影響する作業があるため、作業前には必ず修理書のSRSエアバッグシステムの注意事項を確認する。
- ・補機バッテリーマイナスターミナルを切り離した場合、その後90秒間は作業を始めない。

注意

- ・フロントシートASSYのフレーム部など鋭利な部分に触れて作業を行う際は、保護手袋を着用して手の負傷を防ぐ。
- ・フロントシートASSYを車両から搬出する際は、必ず複数人で作業を行う。

注意

- ・補機バッテリーマイナスターミナルを切り離すと、コンビネーションメータに記憶された情報がクリアされてしまうため、必ず補機バッテリーを切り離す前にコンビネーションメータの設定状態を確認しておく。
- ・フロントシートASSY、ボデー外装および内装を傷付けない。

フロントシートの取り外し

助手席シートの取り外しは、運転席シートの手順と同じ要領で行ってください。



1. 修理書の「内装ボデー&電気リカル > シート > フロントシート ASSY > 取り外し」を参照し、フロントシートを取り外す。

👉 アドバイス

- ・ 修理書を参照し、トルクスソケットレンチ (T50) を使用してリア側→フロント側の順に取り外します。
- ・ 取り外したボルト (4本) とシートトラックブラケットカバーはセミバケットシート取付け時に再使用します。

フロントシートの取り付け

助手席シートの取り付けは、運転席シートの手順と同じ要領で行ってください。



1. 修理書の「内装ボデー&電気リカル > シート > フロントシート ASSY > 取り付け」を参照し、セミバケットシートを取り付ける。

締め付けトルク 37N・m

👉 アドバイス

- ・ 車両から取り外したボルト (4本) とシートトラックブラケットカバーを使用します。
- ・ 修理書を参照し、トルクスソケットレンチ (T50) を使用して車両インナー側→アウター側の順に締め付けます。

取り付け完了後の確認

- ・ 取り付けに異常がないことを確認してください。
- ・ 修理書の「内装ボデー&電気リカル > シート > フロントシート ASSY > 組み付け」を参照しエアバッグウォーニングランプの点検とシートベルト機能点検を確実に実施してください。
- ・ 補器バッテリーターミナル脱着後は、必ず「サービスデータ > 設定項目一覧 > バッテリーターミナル脱着時 > 作業一覧および自動学習一覧」を参照してください。