Racing Development TRD

ＭＳ３４２－Ｂ２００１
ＧＲリヤトランクスポイラー　取付・取扱要領書

この度はＴＲＤ　ＧＲリヤトランクスポイラーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書には上記商品の取付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★本商品は登録後架装を前提としています。

■品番・適合一覧表


品　番	塗装色	適合車種	備考
ＭＳ３４２－Ｂ２００１	ブラック（２１２）	コペンＧＲ　ＳＰＯＲＴ'１９．１０～	

■構成部品


No.	部　品　名	個数	備　考
①	トランクスポイラー　ＲＨ	1	７６０９３－ＬＡ４００
②	トランクスポイラー　ＬＨ	1	７６０９４－ＬＡ４００
③	ＰＡＣプライマー	1	Ｎ-２００
④	型紙	1	
⑤	取付・取扱要領書（本書）	1	本書は大切に保管してください。

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

①




②




③



④



⑤



Racing Development TRD

取付上のご注意（取付作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

⚠警告	この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
⚠注意	注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。
アドバイス	スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⃠ やってはいけないこと　　❗ 必ず行っていただくこと

⚠警告

⃠ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。

❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車（株）発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。

❗ 取付け作業は既定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足らないと脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠注意

❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。

❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

取扱いについて

⃠ 本商品の局部的なねじれ、曲げが無いよう端末部のみを持つような扱いは行わないでください。商品塗装面にしわ、割れ、ヒビが発生する恐れがあります。



脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。

❗ 脱脂作業にボディーコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。

❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。

❗ 本商品の両面テープは、環境温度が２０℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足らないと両面テープが剥がれます。

❗ 両面テープの圧着は４９Ｎ（5kgf）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足らないと両面テープが剥がれます。

⃠ 本商品の取付け後２４時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

取付けが終わったら

❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。

❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。

❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

Racing Development TRD


■ 目次

１．表紙、品番・適合一覧表、構成部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
２．取付上のご注意(取付作業者の方へ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
３．目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図・・・・・・・・・・・・３
４．取付準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３～６
５．取付要領、取付完了後の点検・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７


■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

・加工用工具（ハサミ等）
・マスキングテープ・スケール・保護手袋
・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）・清潔なウエス

■ 取付構成図




■ 取付準備



１．図１のように型紙④を切り取り、マスキングテープでつなぎ合わせ組み立てる。


図2



2．図２のようにトランクの内壁に合わせ、左右のバランスを見ながら
　マスキングテープで貼り付ける。
3．型紙の端部からトランクに沿わせるようにスケールを置き、寸法を確認する。


⚠注意 トランクへの傷つき防止の為、スケール接地部分にマスキングテープを貼り養生してください。

図3



4．図３のようにトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②を型紙④の「スポイラー合わせ基準」
　に合わせ、仮固定する。


図４



５．図４のようにトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②の外周に合わせてマスキングテープを貼付ける。
６．型紙④ RH型紙 と型紙④ LH型紙 を外す。


アドバイス　マスキング作業は二人で行い、一人がスポイラーを押さえ、一人がマスキングを行うと作業がしやすくなります。

図５



７．図５のようにトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②の外周に合わせてマスキングテープを貼付ける。
８．トランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②を外す。

図６



９．　図６のようにトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②貼付け部の汚れを取り除き、ＩＰＡ又はホワイトガソリンで一方向に拭いて脱脂する。


１０．図６のように保護手袋をしてトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②貼付け部にＰＡＣプライマーＮ-２００③を塗布する。

⚠警告　脱脂作業は大変重要な作業です。脱脂作業が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する恐れがあります。

アドバイス　脱脂、プライマー塗布後は、１０分以上乾燥させてください。

⚠注意　プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやＩＰＡ等で拭き取ってください。
付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。


図７



１１．図７のように両面テープの離型紙を全て剥す。

■ 取付要領

図８




１．図８のようにトランクスポイラーＲＨ①／ＬＨ②をマスキングテープに合わせ貼付ける。

⚠注意　局部的なねじれ、曲げが無いよう貼付けてください。また、再接着は絶対に行わないでください。塗装面にしわ、割れ、ヒビが発生する恐れがあります。

アドバイス　図８のように、スポイラー前側をマスキングテープに合わせ、後ろに倒すように貼り付けると取付しやすくなります。

図９



２．図９のようにトランクスポイラーとトランクの各部に左右差がないように確認しながら圧着する。〔４９Ｎ(５kgf)以上〕

３．車両に残っている型紙④とマスキングテープを全て剥がす。

⚠注意　両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

⚠警告　両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。
両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

アドバイス　両面テープの接着力は安定するまでに３～５時間程度必要です。製品の取付け後は、最短３時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、かからないようにオープンタイム(静止時間)をお取りください。

■ 取付完了後の点検・注意事項

１．製品全体にわたり、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
２．車両及び、トランクスポイラー廻りに傷が付いていないことを確認する。

Racing Development TRD

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
https:www.trdparts.jp/

Racing Development
TRD

脱脂作業要領書


本書ではエアロパーツ等を取付ける際の脱脂作業について記載してあります。
取付け前に必ずお読みいただき、正しい要領で脱脂作業を行ってください。

エアロパーツの取付け・脱脂作業の要領を
解説動画でご覧いただけます。
右のＱＲコードよりアクセスのうえ
ご確認ください。

①エアロ取付準備・脱脂　（約 3 分）
②エアロ位置決め・取付・圧着（約 6 分）
③デカール準備・水貼り・圧着（約 4 分）
合計　約 13 分


■　取付け時の脱脂作業に必要な工具等


水拭き用バケツ


合成セーム皮


脱脂剤用
スプレーボトル


ゴム手袋


DRY 用
ウエス


WET 用
ウエス


イソプロピルアルコール(IPA)
※純度 100%推奨

■　脱脂作業上の注意事項

1．ホコリ・チリ等のない換気の良い作業場で作業を行ってください
2．隣接する場所で、ワックスがけやポリッシュ作業等は行わないで下さい。
　※飛散した油脂やワックス等の成分が車両に付着してしまいます。
3．脱脂剤を取り扱いの際は、眼・皮膚に触れないように保護具を着用のこと。
4．脱脂剤を取り扱いの際は、作業場に火気・熱源のないことを確認すること。
5．脱脂剤を取り扱いの際は、蒸気を吸い込まないように作業場内の換気に注意のこと。

⚠注　意・・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等のおそれがあることを記載しています。

アドバイス・・スピーディーに確実に作業していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

★脱脂作業概要《重要》

◎【脱脂作業】とは、取付け面の表面に付着した油脂分を取り除き、両面テープの性能を十分に発揮させるための重要な下地処理です。
下地処理が不十分だと、両面テープの性能が著しく低下して、浮き・ハガレ脱落などの不具合を起こす場合があります。
大変に重要な作業となりますので確実に行ってください。

◎ 脱脂剤は、取付け面に付着した油脂分を浮かび上がらせて、ウエスへの吸着を促す溶剤です。
脱脂剤で取付け面を拭いただけでは、十分な脱脂は行えません。
≪脱脂作業前に≫以降の作業要領を十分に理解したうえで作業を行ってください。

■　脱脂作業前に

- 取付け面のホコリ・チリ等の汚れを十分な流水で洗い流す。
  汚れのひどい場合は、洗浄剤を使用して汚れを落とし、洗浄剤を十分に洗い流すこと。
- 取付け面にコーティング等を施工されている場合は、除去剤・コンパウンド等を使用し除去してください。除去後、十分に水洗いを行ってください。
  ※コーティング剤が残っていると両面テープはハガレます。
- 水洗い後は、取付け面に付いた水滴を完全にふき取ってください。

■　脱脂作業要領

- 取付け面の洗浄を行い、固く絞った合成セーム革等を使用し拭き上げて水滴をしっかりと取り除く。



水拭き用バケツ


合成セーム皮

- スプレーボトルに入れた脱脂剤をWET用ウエスに吹きつける。


WET 用ウエス

※　ウエスは清潔なウエスを使用して、拭き上げ時にクズなどが出ない素材を選んでください。




WET 用ウエスにスプレーボトルを５cm ほど離して、初回は１０回程度スプレーをして、ウエスが湿っている状態で取付け面を拭いてください。
以降は WET ウエス表面が乾く前に追加で５回程度スプレーし、常に湿った状態を保つようにしてください。

● 取付け面の脱脂作業を行う

①【WET 拭き】
脱脂剤を含ませたウエスで
１往復で拭き油脂分を浮き上がらせる


②【DRY 拭き】
DRY 拭きウエスで一方向に
拭き上げ油脂分を取り除く



１ブロック６０ｃｍ程度として両手に WET と DRY のウエスを交互に持ち
WET⇒DRY の順に拭き上げて脱脂する。
範囲が広い場合は１ブロック毎を数回に分けて行い、仕上げに面を通して拭き上げる

WET 拭きのあと脱脂剤が乾かないうちに DRY 拭きで一気に拭き上げを
行ってください。
（上図のように両手にウエスを持ち作業を行うと素早く作業できます。）

DRY 拭き作業後に拭き上げた面に、拭き跡が残っている場合は油脂分が
残っていますので、再度 WET・ DRY 拭きを行ってください。



WET／DRY のウエス共に３～５ブロック毎にウエス表面を折り返し
ウエスの拭き取り面が常に清潔な状態で作業を行ってください。

汚れたままのウエスを使い続けると、ウエスに拭き取った油脂分が取付け面に
再び付着して、エアロパーツの浮き・ハガレの原因となります。

脱脂作業がしっかり行われている取付け面は、DRY 拭きを行った際に
ウエスへの抵抗が増して、拭き上げが重くなります。
作業前と作業後のウエスの抵抗感を目安に、脱脂を行ってください。

脱脂後の取付け面には、指などを触れないように作業を行ってください。

脱脂後は長時間放置せず、すぐに作業を行ってください。

チリ・ホコリ等が付着しないように、十分注意してください。
パーツの取り付け方法は、各パーツの取扱説明書ならびに取付要領書に
したがって行ってください。