

オートアラーム センサー取付用型紙 08625-B1080

①型紙のミシン目に沿って切り取り、マスキングテープ等で貼り、位置決めしてください。

⚠注意

・切り取り線②は穴あけ位置をケガキ針でマーキングをしてからミシン目に沿って切り取ります。

