

お客様用

トヨタ純正

インテリアイルミネーション

取扱書

このたびはトヨタ純正インテリアイルミネーションをお買い上げ頂きありがとうございました。
ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

本書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

⚠️ ご注意 --- 注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどの恐れがあります。

👉 アドバイス --- より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

トヨタ自動車株式会社

1 ご使用にあたって

製品特徴

- ・本製品は室内のフロアをドア開時に明るく照らす『ドアモード』と、ライトの点灯に合わせて淡く照らす『イルミモード』を備えた製品となります。
機能の詳細に関しては、下記「機能説明」を参照ください。

機能説明

- ・本製品の機能は、下記表となっています。

	ドア：開	ドア：開→閉	ドア：閉
スモールランプ：点灯	明るく点灯	数秒間明るく点灯し、 <u>徐々に減光</u>	淡く点灯
スモールランプ：消灯			消灯

⚠ ご注意

- ・長時間ドアを開けた状態にすると、車両のバッテリー上がり防止機能が作動し、本製品は消灯します。
- ・長時間車両ルームランプを点灯すると、車両のバッテリー上がり防止機能が作動し、本製品は消灯します。

2 ご使用上の注意

⚠ ご注意

- ・灯体部に強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因となります。
- ・本製品に水などを掛けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品をご自分で修理、分解、改造しないでください。故障、感電およびけがの原因となります。また保障期間内であっても保証しかねる場合があります。

👉 アドバイス

- ・灯体部が汚れた場合は、やわらかい布等で拭いてください。清掃にシンナー等の揮発油や薬品等を使用すると、故障や変形、変色の原因となります。

トラブルシューティング

点灯しない場合

＜ドアモード：ドアを開いても明るく点灯しない場合＞

ドアを開いていますか？

NO

ドアを開いてください。

YES

本品の故障、または接続不良の可能性があります。
販売店にご相談ください。

＜イルミモード：スモールランプ点灯時に淡く点灯しない場合＞

全てのドアを閉めていますか？

NO

全てのドアを閉めてください。

YES

スモールは点灯していますか？

NO

スモールを点灯させてください。

YES

本品の故障、または接続不良の可能性があります。
販売店にご相談ください。

消灯しない場合

＜ドアモード：ドアを閉めても消灯しない場合＞

全てのドアを閉じていますか？

NO

全てのドアを閉じてください。

YES

本品の故障、または接続不良の可能性があります。
販売店にご相談ください。

＜イルミモード：スモールランプを消灯させても消灯しない場合＞

スモールは消灯していますか？

NO

スモールを消灯させてください。

YES

本品の故障、または接続不良の可能性があります。
販売店にご相談ください。

3 その他

仕 様

項 目	仕 様
定 格 電 圧	D C 1 2 . 0 V
消 費 電 力	1 2 V : 0 . 8 W (ドアモード) (0 . 4 W) ※ 2 灯の場合
	1 2 V : 0 . 3 W (イルミモード) (0 . 2 W) ※ 2 灯の場合
使 用 電 圧 範 囲	D C 1 0 . 0 V ~ 1 6 . 0 V
使 用 温 度 範 囲	- 3 0 ° C ~ + 8 0 ° C
使 用 光 源	L E D
使 用 ヒ ュ ー ズ	1 A : 3 0 mm 管タイプ

注：仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。