

お客様用

**トヨタ純正**

## キー付ホイールナット取扱書

このたびは、トヨタ純正「キー付ホイールナット」をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

### 取扱上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- △注意** ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたりする等の恐れがあることを記載しています。
- 注意** ……注意事項を守らないと車両や装備品が破損する等の恐れがあることを記載しています。

### 取外概要

- ・キー付ホイールナットの取り外し  
ホイールの交換等で、キー付ホイールナットを取り外す場合は、レンチと付属の専用ロックキーをご使用ください。

#### △注意

- ・キー付ホイールナット締め付け後、1000km走行後にゆるみを点検してください。  
※締め付けトルク値は車両の基準値に合わせてください。

#### 注意

- ・専用ロックキー以外での取り付け / 取り外しをすると、キー付ホイールナットを損傷するおそれがあります。
- ・インパクトレンチを使用しないでください。キー付ホイールナット及び専用ロックキーが損傷を受ける場合があります。
- ・専用ロックキーでの取り付け / 取り外しの際に、ホイールのナット穴を専用ロックキーで傷付けないよう注意して作業してください。

ご不明な点はお買い求めのトヨタ販売店へお問い合わせください。

**トヨタ自動車株式会社**

## 紛失・補修対応

お買い上げいただきました「キー付ホイールナット」の専用ロックキーを紛失・破損された場合、ロックキーの再発行に付属のキー番号カードに記載されているキーの番号が必要となりますので、付属のキー番号カードは大切に保管してください。

### キー番号カード

あなたのお買い上げのホイールロックの  
キーの番号は

**\* \* \* \* \*** です。

このラベルをグローブボックスかドアの  
側面に貼り付けて置いて下さい。

**トヨタ自動車株式会社**

00000