



MS 212-0008

## セキュリティロックナットセット

## 取付・取扱説明書

この度は TRDセキュリティロックナットセットをお買上げ頂き、ありがとうございます。  
本書は上記ラグナットセットの取付け・取扱い上の注意について記載してあります。  
ご使用の前に必ずお読み頂き、正しい取付け・取扱いをお願いいたします。  
なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

## ■品番および適合

品番	適合	備考
MS 212-0008	下記仕様の車両に適合 ・ナット座面 : テーパー座 ・ナットホール : 21mm 以上 ・ネジ仕様 : M12×P1.5	トヨタ純正ホイール には使用不可 (座面違いのため)


## ■構成部品 (開封時、取付け開始前に必ず内容を確認して下さい)

NO	品名	数量	備考
①	ロックナット	4	M12×P1.5
②	ロックナット専用アダプター	1	①用ロックキー
③	ハブナット	16	M12×P1.5 スプラインドライブ 黒色仕上 TRDロゴ付
④	ハブナット専用アダプター	1	③用 21HEX-スプラインアダプター
⑤	取扱説明書(本書)	1	


\* 欠品・不具合保証交換等につきましては、マックガードロックコントロールセンター(048-600-6070)へ連絡をお願いします。

## ■取付及び取扱い上の注意 (ご使用になるお客様へ)

- △注意 (1) 取付けの際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- △注意 (2) ハブボルトに錆や油分が付着している場合は、十分除去してから装着を行って下さい。
- △注意 (3) アルミホイール洗浄剤を使用してホイール洗浄を行う際はナット部分を避け、洗浄後はナットホール内部を含み流水洗浄を実施して下さい。洗浄剤が残っているとナット変色の原因となる場合があります。
- △警告 (1) 取付前に、ホイール取付ナット座の形状やネジ仕様などが本商品の規格に合っているか適合を必ずご確認ください。適合しない場合重大な破損や事故の原因となります。
- △警告 (2) 本ラグナット締付け時には必ず、付属の専用スプラインアダプターを使用して、ネジ山を傷めないように、最初は手で締付けてからトルクレンチなどで規定トルクで確実に締付けて下さい。40km程度走行後に規定トルクでの締付け確認を行って下さい。
- △警告 (3) 締付・取外しにインパクトレンチ等は絶対に使用しないで下さい。ナットだけでなくホイールやボルトなどを損傷する場合があります。



専用アダプターを使用し、手でいっばいに締付ける。



レンチを使用して増締めを実施後、トルク管理を行う。