

ヤリスクロス モデルスタセレクション

ラゲージウッドデッキ 取扱書


(品番：D2647-63820)

型式：MXPB10 / MXPJ10

設定グレード：Zグレード、Gグレード

(品番：MSD56-52004)

このたびは、モデルスタ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、**ラゲージウッドデッキ**の取扱い要領について記載してあります。
ご使用前に必ずお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使いください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。



取扱方法

- ボード下の荷物などを取り出すときは、必要に応じてボードを取り外してください。
- ボードの上に滑りやすい荷物を積むときは、ベルトなどでしっかりと固定してください。
- 後席の背もたれよりも背の高い荷物を積まないでください。後方視界の妨げになります。
- ボードに汚れが付着したときは、水に濡らして固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- ボードの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。

取扱上の注意事項（重要）

- ボードに無理な力をかけないでください。ボードが破損するおそれがあります。
- ボード表面を硬いブラシなどで擦らないでください。ボード表面に傷がつくおそれがあります。