

取り付け完了後の点検・注意事項

- 各システムの設定・確認を行ってください。
(車両修理書「バッテリーターミナル脱着時の設定/作業」を参照)
- フロントドア開閉時にLEDスマートフットライトが正しく点灯/消灯しているかを点検してください。
- LEDの明るさ・色には多少のばらつきがあります。あらかじめご了承ください。
- 経年変化により、レンズ部が多少変色する場合があります。あらかじめご了承ください。

LED取り付け位置設定用型紙

破線に沿って切り取り使用してください。

